

Komplett guide coCrypt B Selfkey

Vennligst les grundig igjennom denne veiledningen før du starter opp din hiddn coCrypt B første gang

Advarsel:

IKKE aktiver dette produktet hvis sikkerhetsetiketten og/eller produkt-etiketten er fjernet eller kuttet over når du mottar esken








Denne veiledningen beskriver hvordan du setter opp en selv nøklende hiddn coCrypt B USB-enhet første gang (avsnitt A og B). Avsnitt C beskriver deretter daglig bruk av coCrypt B. De påfølgende avsnittene omhandler hvordan man kan tilpasse coCrypt B enheten (forandre navn, endre PIN kode osv.) Du kan også logge deg inn på www.hiddn.no/support for eventuelt oppdatert eller ytterligere informasjon.

A. Insetting av SIM-kortet:

1. Fjern det lille dekslet bak og trekk ut kortholderen. Bruk en liten skrutrekker, en nål, neglen din eller tilsvarende for å få tak i holderen
2. Fjern SIM-kortet fra nøkkelkortet ved å brette det forsiktig ut og sett det inn i holderen som vist på bildene under. Sjekk at kortet er merket med "B". Pass på at du setter inn SIM-kortet med den aktive (gull) siden pekende mot toppsiden (tastatursiden) av coCrypt B og slik at det avkuttete hjørnet passer i holderen. Se bildene under:







B. Førstegangsoppsett

1. Press  for å slå på enheten. Skjermen viser "coCrypt B". Sett inn coCrypt B enheten i en USB-kontakt på datamaskinen. Ved behov kan du bruke den vedlagte 20 cm forlengerkabelen. **Trekk IKKE ut enheten fra USB porten før du har kommet til punkt 5 under.**
2. Vent inntil skjermen viser "Initialize [Y/N]". Dette kan ta opptil 60 sekunder.
3. Press  for å svare "JA". Skjermen vil vise "Initialize [Y/N] Y". Press Enter-knappen . (Hvis du presser N "Nei" () vil skjermen vise "Please restart". Fjern coCrypt B fra USB-porten og gå tilbake til punkt 1 i denne seksjonen.
4. Skjermen viser "Do NOT unplug". Sørg for at coCrypt B hele tiden har strøm (IKKE trekk ut enheten fra datamaskinen og ikke slå den av) inntil skjermen viser "Init OK, restart". Dette kan ta flere minutter.
5. Start coCrypt på nytt ved først å trekke den ut fra PC-en for så å sette den inn igjen.
6. Skjermen viser nå "New PIN". Tast inn din valgte PIN-kode. Taster du feil kan du trykke  for å korrigere. Avslutt med å trykke Entertasten (). Det er et systemkrav at PIN-koden må inneholde minst 7 tall. Minst to av tallene må ha en avstand på minst to siffernivåer i forhold til den foregående. (Eksempler på ikke-godkjente PIN koder: "1-2-3-4-5-6-7", "0-0-0-1-0-0-0", "4-3-2-1-2-3-4", "7-6-5-4-3-2-1", "0-0-0-0-0-0-0", "1-1-2-2-3-3-4-4". Derimot er 0-0-0-2-0-0-0 og 9-7-6-5-4-3-1 begge eksempler på PIN koder som møter minimum systemkrav.
7. Skjermen viser "Confirm". Tast inn den valgte PIN koden på nytt og press Enter  en gang til. Skjermen viser nå "SD ready". Den vil også vise "USB locked" siden systemet i denne coCrypt B versjonen er satt opp slik at den bakre USB-kontakten er logisk blokkert for å hindre at den benyttes. (Skjermen vil vise "PIN too weak" og deretter "New PIN:" hvis den valgte PIN-koden ikke møter minimum systemkrav. I dette tilfellet går du tilbake til punkt 6 og velger en annen PIN kode).

8. Sørg for at du enten husker PIN-koden din eller har lagret den på et sikkert sted (anbefales). Denne B-versjonen tillater ingen PUK-sikkerhetskode. Hvis du mister PIN-koden din må du gjennomføre en nullstilling av hele enheten og det medfører at du mister all data som er lagret på enheten.
9. Som de fleste USB-enheter må også coCrypt B formateres før første gangs bruk. På dataskjermen vil det stå et spørsmål om du ønsker å formattere disken (coCrypt B). Press **"Format Disk"** (eller den tilsvarende beskjeden på skjermen) og press så **Start** (eller **OK**) på dataskjermen. Normalt vil du da få opp en advarsel på skjermen. Press **OK** for å fortsette og vent så til du får beskjed om at formateringen er ferdig. (Du kan benytte hurtigformatering for å spare tid). (Hvis du er usikker kan du spørre IT-ansvarlige om hjelp). Skal coCrypt B benyttes på en Apple® datamaskin kan det være nødvendig først å gjennomføre en formatteringsprosess på en Windows®-kompatibel maskin.
10. Oppstartsprosessen for coCrypt B er nå ferdig og du kan trekke ut enheten fra datamaskinen. Nå kan du gå til avsnitt **C (Daglig bruk)**.

C. Daglig bruk:

1. Press  for å slå på coCrypt B. Vent til skjermen viser **"PIN:"**
2. Tast inn den korrekte PIN-koden. Hvis du taster et tall feil kan du korrigere ved å trykke på  tasten. Avslutt med Enterknappen .
3. Skjermen vil vise **"PIN accepted"**. (Skjermen vil vise **"PIN not accepted"** hvis den inntastede PIN-koden ikke er korrekt. Tast da inn den korrekte PIN-koden på nytt).
4. Nå kan du koble coCrypt B til datamaskinen. Den kommer opp som en vanlig USB-lagringseenhet.
5. For å slå av coCrypt B trekker du den bare ut av USB-kontakten på datamaskinen.
6. Hvis coCrypt B er slått på men ikke satt inn i en USB-kontakt på datamaskinen, vil den slå seg selv av etter ca. 30 sekunder, såfremt ingen knapper trykkes i mellomtiden. Du kan også slå den av ved å holde  nedtrykket i minst 2-3 sekunder.

Merk:








CoCrypt B vil låse seg og deretter resettes hvis man trykker feil PIN kode mer enn 4 ganger på rad.



CoCrypt B kan settes opp slik at PIN-koden består av en kombinasjon av bokstaver og tall eller bare bokstaver. I begge tilfeller må PIN-koden være på minst 7 tegn/tall. Du finner informasjon om hvordan du setter opp dette under punkt H.

CoCrypt B inneholder et oppladbart batteri og en avansert styrekrets som sørger for riktig oppladning og beskyttelse av batteriet hver gang den settes inn i en datamaskin som er slått på. Men i tilfeller hvor coCrypt B blir liggende ubrukt (og ikke tilkoblet en datamaskin) i lengre tid (mange måneder), kan det være nødvendig å lade opp det interne batteriet i 1-2 timer før enheten igjen er klar til bruk. Plugg den da inn i en USB kontakt i en datamaskin som er slått på.











Alle typer av datalagringsutstyr kan av og til feile, og vi anbefaler derfor sterkt at du alltid sørger for å ha verdifull og kritisk datainformasjon lagret i henhold til interne regler gitt av din IT ansvarlige (eller i alle fall på minst to uavhengige datalagringsenheter).

D. Endre PIN-kode:

1. Trykk og hold på  mens du trykker på  for å slå på coCrypt B. Fortsett å holde på  knappen til skjermen viser **"Admin menu"**. Deretter viser skjermen teksten **"1. System Info"**.
2. Trykk på  enda en gang. Teksten **"2. Change PIN"** vil bli vist på skjermen.
3. Trykk på  for å bekrefte valget. Skjermen vil vise **"Old PIN"**.
4. Slå inn den gamle PIN-koden og trykk  for å bekrefte. Skjermen vil vise **"New PIN"**.
5. Slå inn den nye PIN-koden (samme lengde og krav) og bekreft med Entertasten .








6. Skjermen viser **“Confirm:”**. Slå inn den nye PIN-koden enda en gang og bekreft ved å trykke Entertasten  .
7. Skjermen viser teksten **“Changing PIN”**.
8. Deretter viser skjermen **“PIN changed”** og like etterpå teksten **“Connect to computer”**.
9. La coCrypt B slå seg selv av eller trykk  i minst 2-3 sekunder.
10. Start opp coCrypt B på nytt på vanlig måte. Husk på å oppbevare den nye PIN koden på et sikkert sted.

E. Endre navn:

1. Trykk og hold på  mens du trykker på  for å slå på hiddn coCrypt. Fortsett å holde på  knappen til skjermen viser **“Admin menu”**. Deretter viser skjermen teksten **“1. System Info”**.
2. Trykk to ganger på  . Skjermen vil vise **“3. Set name”**.
4. Trykk  for å bekrefte valget ditt. Skjermen vil vise teksten **“PIN: “**
5. Slå inn korrekt PIN-kode og bekreft ved å trykke  .
6. Skjermen vil nå vise teksten **“Pin accepted”** og deretter **“Enter dev name”** etterfulgt av det gjeldende navnet eller nummeret på enheten.
7. Fjern det gamle navnet på skjermen ved å trykke på  tasten flere ganger til skjermen er helt blank.
8. Slå inn det nye navnet eller nummeret ved å trykke på de aktuelle tastene det nødvendige antall ganger for å få frem ønsket tegn eller tall. Merk at du kan velge mellom store og små bokstaver og du kan også velge tall. Slett feiltrykk ved å trykke  tasten.
9. Du kan lage mellomrom i teksten ved å trykke  tasten raskt to ganger.
10. Trykk Entertasten  for å bekrefte når du er ferdig.
11. Nå kan du fortsette med normal bruk av coCrypt B.

F. Slett Data-kommando:

Slett Data-kommandoen vil slette datakrypteringsnøkkelen på nøkkelkortet (SIM-kortet) ditt og generere en ny. *Merk at denne kommandoen kryptografisk vil slette all informasjon på coCrypt B-enheten slik at du ikke lenger kan hente ut og gjenskape denne informasjonen.* Merk at PIN- koden ikke blir slettet og vil være den samme etter denne Slett Data-operasjonen.







1. Trykk  for å slå på coCrypt B.
2. Trykk og hold  knappen til skjermen viser teksten **“Admin menu”**.
3. Trykk  flere ganger inntil skjermen viser teksten **“Erase data”**.
4. Trykk så Enter  knappen. Teksten på skjermen vil endres til **“Confirm [Y/N]”**.
5. Trykk  . Skjermen vil vise **“Y”** for Yes (Ja). Trykk Enter  for å bekrefte valget.
6. Skjermen viser **“PIN: “**. Slå inn ditt PIN nummer og trykk Enter  for å bekrefte.
7. Skjermen viser **“Device erased”**.

G. Nullstille coCrypt B:





Denne prosessen vil sette din coCrypt B tilbake til original fabrikkinnstilling. *Merk at all data-informasjon som er lagret på enheten vil gå tapt og ikke kan hentes ut etter at prosessen har startet. Sørg derfor for at du har tatt backup av all lagret informasjon du ønsker å ha tilgang til senere før du starter prosessen.*

Selve nullstillingen kan gjøres på en av to måter:



Metode 1:

1. Begynn prosessen med det allerede installerte SIM-kortet.
2. Trykk og hold  knappen mens du setter coCrypt B i datamaskinen. Skjermen vil vise teksten "admin menu". Fjern fingeren fra  tasten.
3. Trykk deretter  tasten flere ganger inntil skjermen viser teksten "Zeroize coCrypt".
4. Trykk Entertasten . Skjermen vil nå vise teksten "Confirm [Y/N]".
5. Trykk  tasten. Skjermen vil vise "Y". Trykk  for å bekrefte.
6. Vent 2-3 sekunder inntil teksten på skjermen viser "Zeroize completed".
7. Fjern coCrypt B fra datamaskinen. Den vil automatisk slå seg av selv.
8. Sett inn coCrypt B på nytt i datamaskinen. Etter noen sekunder vil skjermen skifte mellom å vise "Zeroize completed" og "Please Restart". Fjern coCrypt B på nytt fra datamaskinen.
9. Om ønskes kan det gamle SIM-kortet nå skiftes ut med et nytt et (se punkt 1 & 2 i avsnitt A) eller du kan beholde det gamle.
10. Følg deretter oppstartssekvensen som angitt i avsnitt B.

Metode 2:

1. Fjern coCrypt B fra datamaskinen og sjekk at enheten er slått av.
2. Trykk og hold både "3" knapp  og Enter knappen  nede.
3. Mens du holder disse to knappene nede, trykker du ned På-knappen  og holder den nede.
4. Vent 2-3 sekunder inntil teksten på skjermen viser "Zeroize completed".
5. Slå av coCrypt B ved å trykke på På-knappen .
6. Sett inn coCrypt B på nytt i datamaskinen. Etter noen sekunder vil skjermen skifte mellom å vise "Zeroize completed" og "Please Restart". Fjern coCrypt B på nytt fra datamaskinen.
7. Om ønskes kan det gamle SIM-kortet nå skiftes ut med et nytt et (se punkt 1 & 2 i avsnitt A) eller du kan beholde det gamle.
8. Følg deretter oppstartssekvensen som angitt i avsnitt B.

H. Tilleggsinformasjon:

1. Fra fabrikken er coCrypt B satt opp til bare å tillate tall (1, 2, 3, ..) i PIN-koden. Dette gjør at inntastingen av koden går raskere. Brukere som ønsker å ha en PIN-kode som består av både tall og bokstaver eller bare bokstaver kan enkelt programmere coCrypt B til å godta PIN-koder av denne typen på følgende måte:
2. Slå på coCrypt B ved å trykke . Vent til skjermen viser "PIN:"
3. Trykk og hold  knappen nede inntil skjermen viser teksten "Input mode abc". Du kan nå fritt velge mellom bokstaver og tall i PIN-koden. Avsnitt D viser hvordan du endrer PIN-koden.
4. Ønsker du å sette coCrypt B tilbake til bare å akseptere tall som PIN-kode, gjentar du punktene 2 og 3 over. Skjermen vil nå vise "Input mode 123". Deretter velger du PIN-kode på nytt (bare tall).

Ansvarsfraskrivelse.

Hiddn Security AS tar ikke noe ansvar for eventuelle følgeskader, tilfeldige, direkte eller indirekte skader (inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, FORRETNINGSAVBRUDD, tap av forretningsinformasjon og lignende som forårsaker tap for virksomheten) som oppstår fra enhver handling og/eller mangel på handling basert på informasjonen i dette dokumentet. Hiddn Security AS aksepterer ikke erstatningsansvar for tap av data og/eller selskapets og/eller personlig informasjon av enhver handling og/eller mangel på handling basert på informasjonen i dette dokumentet. Brukere blir bedt om å lage sikkerhetskopier av alle data før en enhet eller produkter som er beskrevet her tas i bruk. Alle coCrypt B deler er Hiddn Security AS deler og Hiddn Security AS aksepterer ikke noe ansvar for noen direkte eller indirekte tap knyttet til håndtering og/eller feilhandling av noen av delene og/eller kombinasjon av delene i denne pakken. Hiddn Security AS forbeholder seg retten til når som helst og uten noen form for meldingsprosess å endre tilbud og/eller priser og eller tilgjengelighet av hele produkter eller deler av produkter

Rev. no. CCB-QGRF 2.11.16BN – 01.12.2016 Full

www.hiddn.no